



Huepfburgen-Koeln.de

Thomas Buggert
Wilhelm-Ruppert-Str 38 / H1
51147 Köln
Tel. 02203 / 182 803

Stellen Sie die Popcornmaschine auf einen geraden und festen Untergrund.
Die Popcornmaschine hat drei Schalter zur bedienung.
v.l.n.r. - Rührstab im Topf | - Topfheizung | - Licht und Heizspirale unter der Bodenplatte

!!! Achtung! Der Topf ist während der Benutzung auch von außen sehr Heiß !!!

Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Vorbereitung:

Sie benötigen eine Schale Popcornmais (ca.150g), Popcornfett(ca. 50g) und ca. 1-2 Esslöffel Zucker. Zuviel Zucker verbrennt im Topf was die Reinigung erheblich erschwert und den Geschmack des Popcorns negativ beeinflussen.

Popcorn machen:

Schalten sie den Rührstab und Topf ein.
Geben Sie das Fett, Mais und den Zucker hinzu.
Verschließen Sie den Topf mit dem Deckel.
Nach kurzer Zeit können Sie das erste Popcorn aufpoppen hören.
Wenn das poppen merklich nach lässt ist das Popcorn fertig. (Nur ca. 90% an Mais geht auf)
Schalten sie Rührstab und Topfheizung aus und entfernen sie alle Popcorn sowie Maisreste mit einem Holz- oder Kunststofflöffel aus dem Topf. Legen Sie ein kleines Stück Fett in den Topf. So verhindern sie das Restzucker anbrennt.
Das Popcorn wird durch eine Heizspirale unter der Bodenplatte warmgehalten.

Maschine säubern:

!!! Ziehen Sie immer den Netzstecker wenn sie die Popcornmaschine reinigen !!!

Den Innenraum der Maschine lässt sich mit einem einfachen Tuch und handelsüblichen Reiniger gut reinigen. Es darf auf keinen Fall ein Kratzschwamm oder ähnliches genutzt werden. **Den Topf reinigen wir für Sie.**

Gegen einen Aufpreis von 30 € pro Popcornmaschine übernehmen wir die Reinigung für Sie.

Öffnungszeiten Lager:

Mo-Do			19 – 19:30 Uhr
Fr			18 – 19 Uhr
Sa	10 – 10:30 Uhr	und	19 – 19:30 Uhr
So	11 – 12 Uhr	und	19 – 19:30 Uhr

Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko.