

| | | |
|---|--|--|
|  | | <p>1) Die Einzelteile des Button kommen in folgender Reihenfolge in das Metallgehäuse: Schwarzer Kunststoffring, Oberseite Button (glatte Fläche nach oben), Papier und Folie.</p> |
|  | | <p>2) So sollte es jetzt aussehen.</p> |
|  | | <p>3) Das Kreuz des roten Stempels wird auf die erhobene Position 1 gedreht und auf die Buchse gesteckt. (Das Kreuz kann man leicht anheben) Merken Sie sich die Ausrichtung des Buttons im Stempel damit Ober- und Unterseite Übereinander liegen. Ein Nachträgliches drehen ist nicht immer möglich.</p> |
|  | | <p>4) Die Metallbuchse von links in die Maschine einlegen und den Hebel runter drücken bis der Widerstand merklich höher wird.</p> |
|  | | <p>5) Der Schwarze Kunststoffring MÜB jetzt wieder entfernt werden und die Unterseite des Buttons wird mit der Nadel nach unten eingelegt. Achten sie auf die Ausrichtung. Befindet sich die Nadel im unteren Teil des Buttons, kann dieser oben vom Kleidungsstück abstehen.</p> |
|  | | <p>6) Das Kreuz des Stempels wird auf die Position 2 gedreht und der Schritt 4) wird mit etwas mehr Kraft wiederholt.</p> |
|  | | <p>7) Der Button ist fertig und kann entnommen werden.</p> |