



JAGGO

Aufbauanleitung für Faltpavillons

Ein Faltpavillon zeichnet sich vor allem durch die **schnelle Auf- und Abbauzeit** aus. Durch die **Leichtbauweise** ist das Faltpavillon aber auch **sehr anfällig gegen mechanische Einwirkungen**.

AUFBAU:






Holen Sie das Pavillon aus der Verpackung und stellen es mit den Füßen auf den Boden.

Sie benötigen für den Aufbau 2 Personen. Versuchen Sie niemals das Pavillon mit weniger als 2 Personen aufzubauen. Das sehr empfindliche Scherensystem im Dach würde dadurch verbogen werden.

Die Personen stellen sich jeweils an einer der gegenüberliegenden Ecken des Faltpavillon und ziehen gemeinsam, langsam das Faltpavillon auseinander. Bei einem Widerstand ist mit dem Aufziehen sofort zu stoppen und im Scherensystem nach eventuellen Blockaden zu schauen.

Ziehen Sie das Faltpavillon so weit auseinander bis die Führung in **allen vier Ecken hörbar** durch einen Klick am Dach **einrastet**.



Schieben Sie nun gemeinsam die vier Füße nach oben. Sie haben hier drei in der Höhe unterschiedlichen Fixiermöglichkeiten. Nehmen Sie für alle die gleiche Öffnung.

Befestigen Sie nun die Halteschlaufen des Daches mit dem Scherengestänge.



Fixieren Sie das Faltpavillon nun an allen vier Ecken am Boden mit Heringen oder Gewichten. Auf Teer können Sie mit einer Bohrmaschine ein Loch in den Boden bohren und das Faltpavillon mit einem Dübel und einer Schraube sehr gut am Boden fest machen.

Binden Sie nun möglichst **alle vier Seiten** des Faltpavillons oben **mit dem Schnüren** an einem Baum, Zaun Haus oder sonstigen festen Gegenständen fest.

Das Faltpavillon ist nun gegen **leichten Wind geschützt**.




Bei starkem Wind sollte das Faltpavillon nicht aufgebaut werden oder sollte sofort abgebaut werden.

ABBAU:



Zum Abbau des Faltpavillons benötigen Sie auch wieder zwei Personen. Bauen Sie niemals das Faltpavillon mit weniger Personen ab, sonst verbiegen Sie beim Zusammenschieben das Scherensystem im Dach.

- Entfernen Sie alle Seitenteile
- Lösen Sie alle Schnüre
- Entfernen Sie alle Heringe oder Gewichte
- Entfernen Sie alle selbst angebrachten Schnüre, Klebestreifen, Schilder, Gummis, Kabel aus dem Scherensystem und den vier Füßen. **Nichts darf nachher beim Zusammenfallen blockieren.**
- Lassen Sie das Dach drauf öffnen Sie nur die Halteschlaufen des Daches.
- Lösen Sie zunächst gemeinsam die Haltefedern aller vier Füße durch gemeinsames Eindrücken der Feder mit dem Daumen. Schieben Sie die Füße zurück.



Lösen Sie nun die **Haltefedern im Dach durch Eindrücken** mit dem Daumen. Erst wenn alle vier Haltefedern gelöst sind, kann das Scherensystem langsam zusammengefaltet werden. Laufen Sie langsam auf den **Mittelpunkt zu. Bei dem geringsten Widerstand hören Sie sofort auf mit dem zusammenschieben** und kontrollieren das Scherensystem. Die meisten Faltpavillons gehen beim Zusammenklappen kaputt. Kontrollieren Sie daher, dass nichts blockieren kann und die Dachstreben wie vorgesehen zusammenklappen. Üben Sie hier niemals Druck aus. Eine verbogene Dachstrabe bricht meistens beim Zurückbiegen.

Vertrieb durch die
JAGO Warenhandels-gesellschaft mbH & Co. KG
Hellbronner Str. 364
D-70465 Stuttgart

Tel/Fax-Nr. 0900-1524624 (49cent/min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)